

REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO



*Imagens meramente ilustrativas

Manual de Instruções



www.v8brasil.com.br



Prezado Cliente

Este Manual tem como objetivo orientá-lo na instalação, operação e informações gerais de seu REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO, que disponibiliza facilidades que deixarão seu dia a dia prático e ágil. Obtenha o máximo desempenho oferecido por seu equipamento lendo atentamente este manual.

Entre em contato conosco para dar sugestões e críticas sobre o manual do usuário. Sua opinião ajudará na melhoria e adequação deste manual às suas necessidades.

Atenciosamente
Equipe V8 Brasil

OBS: As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio por parte da V8 Brasil. As imagens mostradas são meramente ilustrativas.

SUMÁRIO

1.	FUNÇÃO REGULADOR DE PRESSÃO.....	4
2.	CUIDADOS E MODO DE OPERAÇÃO	4
3.	CUIDADOS COM O CILINDRO	5
4.	MANUTENÇÃO	5
5.	CERTIFICADO DE GARANTIA	6
6.	ANOTAÇÕES	7

1. FUNÇÃO REGULADOR DE PRESSÃO

O regulador de pressão é um aparelho pneumático, projetado para reduzir a pressão do cilindro para uma pressão definida de uso, mantendo-a constante, mesmo que exista grande variação de pressão de entrada e na vazão de saída do gás.

A alteração de pressão é feita por meio de um manípulo frontal do regulador.

2. CUIDADOS E MODO DE OPERAÇÃO

- Verifique a integridade da rosca do regulador, eventual presença de óleo, graxa ou partículas de sujeira. Remova todos os vestígios de sujeira com um pano seco, para evitar acidentes;
- Não utilize o regulador de pressão se este contiver vestígios de óleo ou graxa;
- Utilize o regulador apenas se a pressão do gás no cilindro corresponder a pressão de entrada indicada no regulador;
- Monte o regulador no cilindro de gás, apertando a porca com firmeza, utilizando uma chave na medida correta;
- Rode o manípulo no sentido inverso aos ponteiros do relógio até parar, antes de abrir a válvula do cilindro;
- Coloque-se ao lado do regulador (nunca se coloque de frente para o produto) e lentamente abra o cilindro até ser possível visualizar sua pressão interna no manômetro de alta pressão;
- Nunca exceda a pressão indicada na documentação técnica do equipamento conectado ao regulador;
- Ligue a mangueira de saída recorrendo a uma abraçadeira adequada;
- Rode o manípulo do regulador no sentido dos ponteiros do relógio até a pressão desejada;
- Verifique se existem vazamentos;
- Ao final da utilização, feche a válvula do cilindro, libere a pressão restante através do equipamento e feche o manípulo até o final. Realize essa operação em um local bem

ventilado, longe de chamas, cigarros acesos ou outras fontes de ignição;

- Quando o cilindro não estiver em uso, mantenha sempre a válvula fechada;
- Antes de transportar o cilindro, feche a válvula do mesmo e retire o regulador.
- Não movimente o cilindro através do regulador, isso poderá provocar danos no equipamento;
- Não pendure objetos no regulador;
- Use o regulador apenas para o tipo de gás e pressão indicada na etiqueta do produto;
- A pressão máxima suportada pelo regulador é de 315kgf/cm² (aproximadamente 309 bar).

3. CUIDADOS COM O CILINDRO

- Prenda o cilindro à parede ou ao carro de transporte de forma que este não escorregue ou caia acidentalmente;
- Verifique se a válvula do cilindro se encontra em boas condições de utilização.

4. MANUTENÇÃO

- Anualmente, teste o regulador quanto a vazamentos;
- Guarde o regulador num local limpo e livre de óleo ou graxa;
- As lentes dos manômetros são de policarbonato, utilize apenas água e sabão para sua limpeza. Não utilize solventes.

5. CERTIFICADO DE GARANTIA

Certificado de garantia

Parabéns pela aquisição de seu REGULADOR DE PRESSÃO.

Temos a certeza que a qualidade e tecnologia dos nossos equipamentos proporcionarão a você rapidez nos serviços e tranquilidade, ficando completamente satisfeito com o equipamento adquirido.

A V8 Brasil assegura ao proprietário deste equipamento, garantia contra qualquer defeito de material e/ou fabricação que nele apresentar no prazo de:

Garantia de 6 (seis) meses, sendo 3 (três) meses de garantia legal mais 3 (três) meses de garantia adicional, contados a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador (cliente final). A V8 Brasil restringe sua responsabilidade à sua substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de sua assistência técnica credenciada, se constate falha em condições normais de uso.

A V8 Brasil declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, ou em desacordo com o manual de instruções, ou, ainda, no caso de apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas pela V8 Brasil.

A V8 Brasil obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas. O proprietário residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho até uma oficina autorizada da V8 Brasil mais próxima (ida e volta).

Transferência: Se o proprietário transferir este equipamento no período da garantia, esta fica automaticamente transferida, continuando em vigor até a expiração dos prazos, contados da data de aquisição pelo primeiro comprador (cliente final), somente para eventuais trocas de peças, não incluindo serviços de mão-de-obra, instalações e ajustes.



Nome do comprador: _____
Nº Série Equipamento: _____ Modelo: _____
Data da compra: ___/___/___ Nº da nota fiscal: _____



ATENÇÃO: Para garantir a **SEGURANÇA** e a **CONFIABILIDADE** dos produtos **V8 BRASIL**, os reparos, as manutenções preventivas e demais serviços, deverão ser efetuados através da Rede Autorizada **V8 BRASIL**.



**VAI COM
PRECISÃO.
VAI DE V8**

SUORTE TÉCNICO

 **(48) 3341-8611**

 **(48) 99104-6791**

www.v8brasil.com.br



@V8BRASILOFICIAL